

รหัสตั้งค่า Keycard ทุกรุ่น

1. รหัสเข้าเครื่องเพื่อตั้งค่าต่างๆ กด*123456#
2. การแอดบัตรทีละใบ กด11*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร#
3. การลบบัตรทีละใบ กด 18*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร#
4. การทำบัตรMaster กด 25* 1 #
5. การทำรหัสเปิดประตูโดยไม่ใช้บัตร กด05*ตามด้วยรหัส4หลัก#
6. การลบรหัสผ่าน4หลักโดย กด 05*0000#
7. การคืนค่าโรงงาน กด 51*99#
8. การเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่อง กด 01*ตามด้วยรหัสใหม่6หลัก2รอบ#
9. การเปิดประตูด้วยบัตรและรหัส4หลัก กด11*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร# 06*รหัส4หลัก#
10. การตั้งเวลาหน่วงประตู กด 03*005#ตั้งได้สูงสุด254วิ
11. การรีเซ็ตคีย์การ์ดST625EM V6.75,V6.63 กด 50*2*2588#
แก้ไขการแอดบัตรแบบกด11*ไม่ได้
12. ทุกครั้งที่จบการตั้งค่า ให้กด *และ# ทุกครั้ง เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า